
 ⇒ Kanal EIN  ⇒ Kanal AUS	
START	END	Canal	remarque

**Exemples****Mode**

Entrer ou modifier la date et l'heure

Exemple: Date 01.02.2000, 14:00 heures après Reset

O.K. 3x  
? 1x

O.K. 2x

O.K. 1x  
? 1xO.K. 1x  
? 4x

O.K. 3x

La programmation change dans le mode AUTO, la date et l'heure sont programmées

**Mode PR**

Programmation du plan hebdomadaire

Des programmations différentes sont possibles:

1. heure de commutation pour un jour et un canal.
2. heure de commutation pour plusieurs jours et un canal.

Exemple: mardi (2) et jeudi (4) jusqu'à dimanche (7);

Heure de commutation 19:00 heures; Canal A ON

Mode de départ: Mode AUTO

O.K. 1x

O.K. 1x

? 1x

O.K. 2x

? 1x

O.K. 1x

O.K. 4x

? 1x


O.K. 1x

? 9x

O.K. 3x

? 1x

O.K. 1x

Programmer d'autres heures de commutation ou appuyer 1 x sur la touche  pour changer dans le mode AUTO.

Rouge: Position clignotante sur l'écran d'affichage

**Mode PR**

Programme de vacances

Durée ON ou durée OFF

Début et fin après date

Exemple: Début le 20 avril, fin le 24 avril;  
État de départ: Mode AUTO

O.K. 1x

? 1x

? 2x

O.K. 3x

? 4x

O.K. 1x

? 2x

O.K. 1x

? 4x


O.K. 2x

? 4x

O.K. 1x

? 2x

O.K. 1x

Programmer d'autres heures de commutation ou appuyer 1 x sur la touche  pour changer dans le mode AUTO.**Le programme de vacances n'occupe pas d'emplacement de mémoire.**

Seulement un programme de vacances peut être programmé. La programmation d'un nouveau efface le programme actuel.

Le programme de vacances s'efface après la fin du programme de vacances et les relais de sortie vont dans l'état de commutation qui est valable après le programme de commutation (l'horloge reprend le programme standard).

**Mode SW**

Suppression du changement automatique de l'heure d'été/d'hiver

Le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver est activé.

État de départ: Mode AUTO

O.K. 4x

O.K. 1x

? 1x

O.K. 1x

Suppression du changement automatique de l'heure d'été/d'hiver

Le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver est conformément aux règles valables depuis le 30.05.1994:

Début: dernier dimanche en mars

Fin: dernier dimanche en octobre

**Mode ?**

Sélection et modifications d'heures de commutation

Exemple: Mardi (2) et jeudi (4) jusqu'à dimanche (7);  
Heure de commutation 19:00 heures;  
Canal A ON.  
Modification: Mercredi (3) jusqu'à dimanche (7),  
19:30 heures; Canal A impulsion 05 secondes.

État de départ: Mode AUTO

O.K. 1x

O.K. 3x

? 1x

O.K. 1x  
? 1xTaste O.K. 1x  
Taste ? 1x drückenO.K. 7x  
? 3x

O.K. 2x

? 2x

O.K. 2x  
? 5x

O.K. 1x

O.K. 1x

**Mode ?**

Effacement des heures de commutation

Exemple: Programme de vacances effacer début le 20 avril, fin le 24 avril

État de départ: Mode AUTO

Taste  2x  
Taste O.K. 1x drücken

Taste O.K. 1x drücken

Taste CL 1x drücken

Taste  1x drücken**Effacement de toutes les heures de commutation:**

Appuyer 2 x la touche CL quand les positions de mémoire libres sont affichées.

Affichage des positions de mémoire libres

Affichage des positions de mémoire libres

Affichage des positions de mémoire libres

Affichage des positions de mémoire libres